

# Habibi® Plush

ORIGINAL



Freunde zum Kuscheln und Erwärmen



[www.habibi-plush.de](http://www.habibi-plush.de)

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Original **Habibi Plush**-Produkts!

Bitte lesen und beachten Sie folgende Gebrauchshinweise, die für nachfolgende Produkte gültig sind:

- Habibi Plush Family – Classics
- Habibi Plush Family – Premium (mit speariertem Körnerkissen)
- Habibi Booties & Slippers
- Habibi Wellness Collection
- Habibi Plush Kids Collection / Midis



### Erwärmung in der Mikrowelle oder im Elektro Backofen (Umluft).

Entfernen Sie bitte den Habibi Passport und bewahren Sie das Etikett auf.

**Bei allen Wärmeprodukten mit herausnehmbarem Wärmekissen, ist die Stoffhülle des Produktes vor dem Erwärmen zu entfernen!**

Erwärmen Sie das nicht verschmutzte und trockene Wärmeprodukt wie folgt:	Mikrowelle 600 - 800 Watt	Mikrowelle 850 - 1000 Watt	Ofen / Umluft 80° C
Habibi Family - Classics	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.	max. 10 min.
Habibi Family - Premium	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.	max. 10 min.
<b>Nur das Körnerkissen, ohne Hülle erwärmen!</b>			
Habibi Plush - Booties & Shoes	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.	max. 10 min.
Habibi Plush - Wellness	max. 90 Sek.	max. 60 Sek.	max. 10 min.
<b>Nur das Körnerkissen, ohne Hülle erwärmen!</b>			
Habibi Plush - Kids Collection/Midis	max. 60 Sek.	max. 30 Sek.	nicht möglich!

Damit Ihr Habibi in der Mikrowelle nicht hängen bleibt und verbrennt, benutzen Sie bitte immer zum Erwärmen eine feuerfeste Schüssel. Achten Sie darauf, dass Ihre Mikrowelle sauber und frei von Speiseresten ist und dass sie sich automatisch abschaltet. Für das Erwärmen im Elektro-Backofen, legen Sie das Wärmetier auf einen feuerfesten Teller. Eine evtl. vorhandene Grillfunktion ist stets auszuschalten. Bitte kontrollieren Sie während des Wärmevorgangs zwischendurch die Wärmeentwicklung. Um zu vermeiden, dass die Körnerfüllung austrocknet, stellen Sie bitte während des Erwärmens eine kleine Tasse mit Wasser dazu. Bei den ersten Erwärmungen kann es aufgrund der natürlichen Hirsefüllung an der Oberfläche zu einer geringfügigen Feuchtigkeitsbildung kommen, die sich jedoch nach mehrmaliger Nutzung einstellt.






















### Warnhinweise - Achtung!

Erhitzung nur in der Mikrowelle oder im Backofen möglich! Bedienung der Mikrowelle/Backofen nur durch Erwachsene. Das Wärmeprodukt niemals überhitzen, überhitzte Produkte können verbrennen. Vorsicht bei der Entnahme aus der Mikrowelle/Ofen! Die Stoffoberfläche kann bei direktem Kontakt mit Metallteilen verschmoren! Direkter Hautkontakt kann Verbrennungen verursachen. Für Diabetiker mit Neuropathie sind Körnerkissen nur bedingt geeignet! Deshalb, bevor Sie das Wärmeprodukt benutzen, ist durch intensives kneten sicherzustellen, dass das Produkt nicht zu heiß ist. Die Temperatur der Körnerfüllung kann sich nach der Entnahme aus der Mikrowelle/Ofen selbständig erhöhen! Eine erneute Erwärmung ist immer nur dann möglich, wenn das Produkt vollständig nach mind. 2,5 Stunden abgekühlt ist. Bitte kontrollieren Sie vor jeder Erwärmung das Produkt sorgfältig auf etwaige Beschädigungen. Bei losen Körnern besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr. Bei unsachgemäßer Behandlung und Überhitzung der Habibi Produkte übernimmt der Hersteller keine Haftung!

### Haltbarkeit, Reinigung und Duftauffrischung

Sie können Ihre Habibi Produkte beliebig oft erwärmen. Die solide Qualität und das reißfeste Material sorgen bei sachgemäßer

Anwendung für eine lange Lebensdauer. Achten Sie bitte stets darauf, dass die Körnerfüllung niemals feucht oder nass wird (Schimmelbildung). Nach der Reinigung und vor dem nächsten Erwärmen muß das Wärmeprodukt komplett trocken sein. Der Habibi Duft der naturreinen Hirsefüllung läßt mit der Zeit nach und kann ggf. mit einem ätherischen Duftöl aufgefrischt werden. **Nach Gebrauch, bitte stets trocken und kühl lagern!** Hirsekörner sind nicht zum Verzehr geeignet! Die **Habibi Produkte** (Classic/Premium/Kids-Collections/Midis) entsprechen der Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeugen und werden sorgfältig nach den europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards produziert. Unsere Produkte werden stets von deutschen Prüfinstituten geprüft und haben alle vorgeschriebenen Prüfungen bestanden. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass wir für Sie und Ihre Familie ein Qualitätsprodukt herstellen, mit dem Sie lange Freude haben.

Pflegehinweise	Stoffoberfläche / Bezug	Füllung / Kissen
Habibi Family - Classics	Reinigung mit feuchtem Tuch möglich	  
Habibi Family - Premium	  	  
Habibi Plush - Booties & Shoes	Reinigung mit feuchtem Tuch möglich	  
Habibi Plush - Wellness	  	  
Habibi Plush - Kids Collection/Midis	Reinigung mit feuchtem Tuch möglich	  

**...denn Kuschneln und Wärme sind unsere Leidenschaft!**